

Инструкция по установке прошивки для медиаплеера Eltex nv-102

1. Скачать файл прошивки для медиаплеера Eltex nv-102 по следующей ссылке:
http://eltex.smotreshka.tv/nv102/nv102ssk_150623_0.13.140
2. Скопировать архивный файл на флеш накопитель и подсоединить его к вашему медиаплееру Eltex
3. Зайти в "Настройки" → "Система" →



4. "Обновлять при запуске" - выбираем "Нет"
5. Снова зайти в "Настройки" → "Система" → "Источник обновления" - выбираем "файл"
6. Дождаться окончания перезагрузки плеера.

7. Выбрать в меню приложение "Смотрёшка"




Просмотр с использованием Eltex nv-102":

Вход в профиль

Введите логин и пароль с помощью пульта и виртуальной клавиатуры и нажмите «Войти»
Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили вход на своем смартфоне или планшете



Кнопка "Влево" откроет список каналов. В нем вы можете переключить канал, выбрать нужную тематическую категорию или ознакомиться с текущими передачами



Кнопка “Вниз” открывает программу передач на ближайшую неделю и архив за предыдущие 7 дней. Запускайте просмотр передач из архива с помощью 